# 付録A 仕 様

Express5800/		00/110GR-1c				
型	名	N8100-1085Y	N8100-1170Y/1207Y			
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	·			
CPU	タイプ	Intel® Pentium® 4 Processor				
	クロック / キャッシュ	3.20GHz/1M 3.20GHz/2M				
	標準	1個				
	最大	1個				
チップセット		Intel E7230				
メモリ	標準	512MB				
	最大	8GB(標準装備の DIMM も交換必要)				
	増設単位					
	増設機会	3 🖸				
	メモリモシ゛ュール	SDRAM DIMM(DDR400 Unbufferred T	Гуре)DualChannel 対応			
	誤り検出・訂正機能	あり (ECC)				
グラフィックス (VRA		ATI ES1000 + 16MB (メモリ)				
ハードディスクドラ	·	SATA 80GB				
イブ	最大	<u> </u>   SATA (本体標準インタフェース) : 500	OGB (250GB×2), RAIDO/RAID1 サ			
		ポート	2 × 2)			
内部ディスク	SCSI	SCSI (オプション):146.4GB (73.2GB×2)				
内部ティスク インタフェース	SATA	なし(オプション) 2 チャネル				
フロッピーディスク		_ , , , , ,	·나··			
	トライノ	<ul><li>薄型 3.5 インチ× 1 (1.44MB、720KB対応)</li><li>10 ~24 倍速以上 (ATAPI、トレーロード式)</li></ul>				
CD-ROM ドライブ						
デバイスベイ	DOI	270%				
	PCI	2 スロット				
外部インタフェース		MINI DIN 6-pin (PS/2) × 1				
	マウス	MINI DIN 6-pin (PS/2) × 1				
	シリアル	前面: RJ-45(RS-232C 規格準拠)× 1 背面: D-sub 9-pin(RS-232C 規格準拠)× 1				
	ネットワーク	RJ-45 × 2(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 2)				
	ディスプレイ	D-sub 15-pin × 1				
	USB	4-pin コネクタ(前面× 1、背面× 2)バージョン 2.0 対応				
筺体デザイン		ラックマウントモデル(1U)				
外形寸法		427.5mm(幅)× 501mm*(奥行き)× 42.6mm(高さ) * オプションのフロントペゼル取り付け時は 547mm				
質量 (最大)		11kg				
電源		AC100V ± 10%, 50/60Hz ± 1%				
消費電力		313VA、304W				
環境条件	動作時	温度:10~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)				
	保管時	温度:-10~55℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)				
バンドル OS		なし				
サポート OS		Microsoft <sub>®</sub> Windows <sub>®</sub> Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版、Microsoft <sup>®</sup> Windows Server TM 2003 Standard Edition 日本語版、Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Server 日本語版、Linux(サポートしているディストリビューションについては、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください)				
標準添付品		109 型キーボード、2 ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER CD-ROM、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、ユーザサポートのご案内				
標準添付ソフトウェア		なし				

## 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間: AM9:00~PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

#### http://www.fielding.co.jp/

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

#### 0120-911-111

2006年2月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F
	東札幌営業所	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌 1条 1丁目 6番 33号
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町 1-1-1 道東経済センタービル 7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治安田生命旭川ビル1F
	オホーツク 営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町 2-24-4 石井第5 ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 住友生命五稜郭ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋 3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町 1-2-20 住友生命青森柳町ビル 3 F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-21-6531	021-0041	一関市赤荻字月町 218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0014	鶴岡市大宝寺町 1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前 3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内 22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目 6 番 1 号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町 34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石 2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光 3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日 3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和 3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉 2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市問屋町 2-4-3 NF3 ビル 4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町 58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
埼玉	さいたま中央	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町2-85-5
	支店			
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	浦和営業所	048-866-5471	336-0022	さいたま市南区白幡 4-12-19
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
4.0	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-221-7660	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F
	柏支店	04-7135-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9   千葉ニュータウンエネルギーセンター 1 階
東京	東京中央支店	03-3431-9191	105-0012	港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 3F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0012	港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 5F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS (コムス) 2F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿 4-2-18 新宿光風ビル 3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋 1-32-7 三井生命池袋ビル 4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀 2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町 1-4-5 第六 MK ビル 1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 TOKICO 事務棟ビル 3F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0018	厚木市中町四丁目 16-21 プロミティあつぎビル 5 階
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0319	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市神道寺南2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町36 小松東京海上日動ビルディング3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町 51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル 1F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0031	岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4 階
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 清水長野ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町 5-95-2 第3 みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿 1927-2
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡 88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名南営業所	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王 22 (株)シーエスイー山王ピル
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上 83
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル2F
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	伊賀市上野丸之内 128 共立ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	東近江市八日市上之町 2-7 ウイング八日市 3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
	福知山営業所	0773-23-6287	620-0942	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F
大阪	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	梅田支店	06-6264-2818	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
	なにわ支店	06-6264-2815	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市南花田口町 2-3-20 住友生命堺東ビル 南館 4F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町 219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町 2-38 NKT ビル 7F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福 181-15 アスクラボ(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東 6-13-14
	福山支店	084-931-8907	720-0973	福山市延広町 1-2 明治安田生命福山駅前ビル 8F
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町 423-8 日広電機工業元町ビル 1F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町 14-15 第六堀田ビル 4F
ШП	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町4-9 山陽ビル小郡 1F
	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井 1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	下関営業所	0832-57-2939	751-0877	下関市秋根東町 8-10 トワムールエクスビル 3F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町 29-2 住友生命高松パークビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 ジブラルタ生命丸亀ビル 7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5 F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1丁目4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜支店	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町 1010 番地 8 共和ビル 102 号室
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚 13-11 北代ビル 2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町 586-7
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町 1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス(株)本社棟 1F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

У Е

# 索引

数字 3.5インチフロッピーディスクドライブ 105 A ACT/LINKランプ 105, 106,	E EISA構成 <u>10</u> , <u>34</u> ESMPRO/ServerAgent (Windows版) <u>244</u> ESMPRO/ServerManager <u>260</u> EXPRESSBUILDER <u>30</u> , <u>65</u>	稼動機からの情報採取 241 セットアップパラメータ FDの作成 233 大容量記憶装置ドライバ のインストール 239 大量コンストール 242
111 ACU <u>209</u> ACリンク <u>195</u> Adaptec Storage ManagerTM <u>249</u>	EXPRESSBUILDERトップメニュー <u>224</u> RAID情報のセーブ/リストア <u>225</u> ROM-DOS起動ディスク	追加アプリケーションの インストール <u>237</u> トラブルシューティング <u>295</u>
AFT Windows 2000 82 Windows Server 2003 47 ALB Windows 2000 82 Windows Server 2003 47	226 Windows 2000 OEM- DISK for EXPRESSBUILDER 226 Windows Server 2003 OEM-DISK for	H HDD LED 108 HostRAID Windows 2000 102 Windows Server 2003 101 Windows Server 2003
Array Configuration Utility 209  C CD-ROMドライブ 105, 138, 311	EXPRESSBUILDER <u>226</u> オフライン保守ユーティ リティ <u>226</u> 各種BIOS/FWのアップ デート <u>227</u> 起動 <u>229</u>	x64 Editions 100 概要 <u>98</u> 仕様 <u>98</u> セットアップの流れ 100 注意事項 <u>99</u> 特長 <u>98</u>
Club Express 15 CLUSTERPRO 85 CMOSメモリ 203 CMOSメモリコンフィグレー ションジャンパ 108 COM Aコネクタ 106	起動方法 <u>224</u> 起動方法 <u>224</u> 起動メニュー <u>221</u> コンソールレスメニュー <u>229</u> サポートディスクの作成 <u>226</u>	//club.express.nec.co.jp/ 15, 310 //nec8.com/ 310 //www.fielding.co.jp/ 310
COM Bコネクタ 105 CPU 311 CPUファン 107 CPUファンコネクタ 108	シームレスセットアップ <u>225</u> システム診断 <u>226</u> システムマネージメント 機能 <u>226, 228</u> セットアップ <u>230</u>	┃ IDEコネクタ <u>108</u> IDラベル <u>16</u> I/Oポートアドレス <u>206</u>
DianaScope <u>261</u> DIMM <u>155</u> DIMMソケット <u>108</u> DIMMの状態 <u>187</u>	ツールメニュー <u>225,</u> 231 トップメニュー <u>230</u> トラブルシューティング 290	<b>L</b> LANコネクタ 106 <b>M</b>
DIMMの増設順序 <u>156</u> DISK ACCESSランプ <u>105</u> , <u>111</u> Disk Utilities <u>216</u> Disk増設ユニット <u>5</u> DUMPスイッチ <u>105</u>	R守用パーティションの 設定 <u>227</u> マスターコントロールメ ニュー <u>232</u> リモートマネージメント カードの初期設定 <u>228</u>	MAINTE_P 10,69  N  N8146-36A 5  NMIスイッチ 105  Numlock 186

ExpressPicnic

P	Base I/O Adress <u>190</u>	Memory/Processor Error
PCI <u>311</u>	Baud Rate 198	<u>186</u>
<u>ーー</u> PCIスロット <u>188</u>	BIOS Redirection Port	Memory Retest 187
 PCIボード <u>160</u>	<u>198</u>	Multiprocessor
<u>ー</u> PCIライザーカード <u>107</u>	BMC IRQ <u>195</u>	Specification <u>186</u>
PCIライザーカードスロット	Boot <u>200</u>	Native Mode Operation
<u>108</u>	Boot Monitor 195	<u>191</u>
—— PIRQとPCIデバイスの関係	Boot Monitor Policy	No Execute Mode Mem
205	<u>196</u>	Protection <u>185</u>
POST	Boot-time Diagnostic	NumLock <u>186</u>
エラーメッセージ <u>134,</u>	Screen <u>186</u>	Onboard LAN Control
<u>—</u> 272	Clear All Event Logs	189
<u></u> 流れ <u>132</u>	<u>199</u>	Parallel ATA 191
Power Console Plus (管理	Console Redirection	Parallel Port 190
PC) <u>262</u>	<u>198</u>	Password on boot 194
Power Console Plus (#-	CPU Speed 185	PCI Configuration <u>188</u>
パ) 247	DIMM Group #1 - #4	PCI Device, Embedded
 POWERスイッチ <u>105</u> , <u>131</u>	Status 187	Device #1 <u>189</u>
POWERランプ <u>105</u> , <u>109</u> ,	Discard Changes 201	PCI Slot 1 Option ROM
<u> </u>	Embedded Video	<u>188</u>
PROSet	Controller 189	Platform Event Filtering
Windows 2000 <u>78</u>	Enable Multimedia Timer	<u>196</u>
Windows Server 2003	<u>192</u>	Post Error Pause 195
<u>43</u>	EventLog Configuration	Power On Delay Time
ー PS/2マウス <u>190</u>	<u>199</u>	<u>195</u>
<del></del>	Exit <u>201</u>	Processor 1 CPUID
R	Exit Discarding Changes	<u>185</u>
	<u>201</u>	Processor 1 L2 Cache
RAIDO <u>169</u> , <u>207</u>	Exit Saving Changes	<u>185</u>
RAID1 170, 207	201	Processor Retest 185
RAIDコンフィグレーション	Extended RAM Step	PS/2 Mouse 190
207 DMC 173	187	Remote Console Reset
RMC <u>172</u>	Fixed disk boot sector	198 Reset Configuration Data
C	194 Flow Control 198	186
S	FRB-2 Policy <u>195</u>	SATA AHCI Enabled
SATA <u>311</u>	Hyper-Threading	191
SCSI <u>311</u>	Technology <u>185</u>	SATA Controller Mode
SCSIコントローラ	Installed memory 187	Option <u>191</u>
ケーブルの折りたたみ	Interrupt 190	SATA RAID Enabled
<u>167</u>	I/O Device Configuration	191
設定と管理 <u>168</u>	190	Save Changes 201
<u>167</u>	LAN1 Option ROM	Security 193
SETUP	Scan/ LAN2 Option	Serial ATA 191
AC-LINK <u>195</u>	ROM Scan <u>189</u>	Serial Port A 190
ACPI Redirection Port	Language <u>184</u>	Serial Port B 190
<u>198</u>	Legacy Diskette A 184	Server <u>195</u>
Advanced 186	Legacy USB Support	Set Supervisor
Advanced Chipset	191	Password 194
Control 192	Load Setup Defaults	Set User Password
Advanced Processor	201	<u>194</u>
Options <u>184, 185</u>	Main <u>183</u>	Supervisor Password Is
Assert NMI on SERR	Memory Configuration	<u>194</u>
<u>195</u>	<u>187</u>	System Date <u>184</u>
Available to OS <u>187</u>		

System Management 197 System Time 184 Terminal Type 198 Thermal Sensor 196 USB 2.0 Controller 190 USB Controller 190 Used by devices 187 User Password Is 194 Wake On LAN/PME 192 Wake On RTC Alarm 192 概要 176 言語 184 設定例 179 説明 183 デフォルト値に戻す 201 内容を保存しない 201 破棄 201 パラメータ 183 保存 201 SPEEDランプ 106, 111	アダプティ 82 アレイディ 82 アレイディスクの設定 74 応用セット 88 基本ポーレー 75 サポームレ 情報 デスカー 75 システン 93 システン 93 摩害ツットアック 92 摩害ツットアクトク 86 マットアクアルク 71 ローバラブルシューティーラッグ 71 286	アダプティア $\frac{47}{27}$ アレイディスクの設定 $\frac{39}{29}$ 応用セットアッストアットアット $\frac{54}{40}$ 基本ラフタトア $\frac{40}{40}$ アットアストアットアンスドディストアック・サポーム $\frac{30}{20}$ シアッステム 情報 $\frac{40}{20}$ アッステム $\frac{59}{20}$ アッカート $\frac{58}{20}$ 歴史のためのデッツアンステム $\frac{58}{20}$ である $\frac{35}{20}$ では、 $\frac{36}{20}$ では、 $\frac$
STATUSランプ <u>105</u> , <u>109</u>	ネットワークドライバ <u>79</u>	デバッグ情報 <u>51</u> トラブルシューティング
UUDスイッチ 105, 106, 141 UIDランプ 105, 106, 111 UPS 128, 196 USB 190, 311 USB 2.0ドライバ Windows 2000 81 USBコネクタ 105, 106  V VRAM 311  W Windows 2000 AFT 82 ALB 82 PROSet 78 SCSIコントローラ 84 SCSIコントローラのドライバ 83 USB 2.0ドライバ 81 Windows 2000 0EM-DISK for EXPRESSBUILDER 95 アダプタフォルトトレランス 82	ネットワークボードのドライバ 81 ネットワークモニタ 91 ページングファイルサイズ 88 マニュアルセットアップ 95 メモリダンプ 86 論理ドライブが複数存在する場合 96 ワトソン博士 89 Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 226 Windows 2000でついて 67 Windows 2000でついて 67 Windows 2000でついて 67 Windows 2000でついて 67 Windows Server 2003 AFT 47 ALB 47 PROSet 43 SCSIコントローラ 48,50 Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 62 アダプタフォルトトレランス 47	286 ネットワークドライバ 44 ネットワークボードのド ライバ 46 ネットワークモニタ 57 ページングファイルサイ ズ 55 マニュアルセットアップ 61 メモリダンプ 51 論理ドライブが複数存在 する場合 63 ワトソン博士 55 Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 226 Windows Server 2003 R2 トラブルシューティング 286 Windows Server 2003 x64 Edition OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 226 Windows Server 2003 x64 Editions

カスタムインストールモ デル <u>19</u> トラブルシューティング	力 各部の名称と機能 <u>104</u>	モニタコネクタ <u>106</u> リモートマネージメント カードコネクタ 108
<u>284</u>	カスタムインストールモデル Windows Server 2003	 コンソール端末 <u>198</u>
Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ 19	<u>27</u>	
Windows Server 2003(201)	Windows Server 2003	サ
7 32	x64 Editions <u>19</u>	サーバ管理 <u>4</u>
Windows Server 2003のセッ	仮想メモリ	サーバの確認 <u>141</u>
トアップ <u>27</u>	Windows 2000 <u>88</u>	サービスパック <u>69</u>
Windows $7 r \ge 1$	Windows Server 2003	サポートディスク
Williad W3 2 7 2 3 1	<u>54</u>	Windows 2000 <u>95</u>
ア	キースロット <u>105</u> キーボード <u>311</u>	Windows Server 2003 62
アクセスランプ <u>111</u>	キーボードコネクタ <u>106</u>	ー サポートブラケット <u>119</u>
 アダプタフォルトトレランス	記号 <u>iv</u> , <u>xvii</u>	シームレスセットアップ
Windows 2000 <u>82</u>	起動順位 200	<u>225</u>
Windows Server 2003	機能 <u>104</u>	Windows 2000 <u>65</u>
<u>47</u>	基本情報	Windows Server 2003
アダプティブロードバランシ	Windows 2000 <u>75</u>	<u>30</u>
ング	Windows Server 2003	トラブルシューティング
Windows 2000 <u>82</u>	<u>40</u>	<u>291</u>
Windows Server 2003	基本的な操作 129	時刻の設定 184
47	キャッシュメモリ 311	システムBIOS <u>176</u>
アラートの確認 <u>264</u>	強制イジェクトホール 140	システム構築のポイント 9
アレイディスクの設定	グラフィックス <u>311</u>	システム情報のバックアップ
Windows 2000 <u>74</u>	グラフィックスアクセラレー	Windows 2000 <u>93</u>
Windows Server 2003	タドライバ Windows Server 2003	Windows Server 2003
<u>39</u> 中会 Lので注音 リ		<u>59</u> ミュラー / 三◇単6 269
安全上のご注意 <u>v</u> 安全にかかわる表示 iii	<u>46</u> クリーニング <u>265</u>	システム診断 <u>268</u> システムのアップデート
移動 <u>305</u>	クロックスピード <u>311</u>	Windows 2000 <u>92</u>
イベントログの採取 <u>297</u>	<u> </u>	Windows Server 2003
インタフェース 311	コアナット 118	58
運用·保守編 263	ーグ・グー <u>・・。</u> 構成情報の採取 298	システムの修復 <u>300</u>
エアダクト <u>107</u> , <u>156</u>	コネクタ	システムのセットアップ 18
エクステンションブラケット	電源コネクタ <u>106, 108</u>	システムファンコネクタ
119	ーー・ <u>ーー・</u> 冷却ファンコネクタ <u>108</u>	<u>108</u>
エクスプレス受付センター	COM Aコネクタ <u>106</u>	実行画面を表示させる <u>186</u>
<u>310</u>	COM Bコネクタ <u>105</u>	湿度 <u>311</u>
エクスプレス通報サービス	IDEコネクタ <u>108</u>	質量 <u>311</u>
<u>250</u>	LANコネクタ <u>106</u>	修理 <u>308</u>
エラーメッセージ <u>272</u>	USBコネクタ <u>105, 106</u>	仕様 <u>311</u>
エラーログを初期化 <u>199</u>	キーボードコネクタ <u>106</u>	障害時の対処 <u>271</u>
応用セットアップ	シリアルATAコネクタ	障害情報の採取 <u>297</u>
Windows 2000 <u>94</u>	108	障害処理のためのセットアッ
Windows Server 2003	シリアルポートAコネクタ	プ
60	106	Windows 2000 <u>86</u>
お客様登録 <u>15</u>	シリアルポートBコネクタ	Windows Server 2003
オフライン保守ユーティリ	105	51
ティ <u>303</u> 泡度 311	フロッピーディスクドラ イブコネクタ 108	Windows Server 2003
温度 <u>311</u>	イブコネクタ <u>108</u> フロントパネルコネクタ	x64 Editions 2 <u>6</u> 使用上のご注意 <u>iii</u>
	108	後用工のこ注息 <u>III</u> 省電力モード 135

マウスコネクタ <u>106</u> 譲渡 <u>xx</u>

消費電力 311	セットスクリュー <u>122</u>	シームレスセットアップ
<u>――</u> 情報サービスについて <u>310</u>	<u></u> ソフトウェア編 <u>219</u>	<u>291</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	221 217 mm <u>213</u>	
シリアル <u>311</u>		その他 <u>296</u>
シリアルATA <u>191</u>	タ	ディスクアレイ <u>296</u>
シリアルATAコネクタ <u>108</u>		バンドルソフトウェア
シリアルATAハードディスク	ターミナル端末 <u>198</u>	<u>296</u>
	ダイナミックディスク	
ドライブのRAID構築 <u>207</u>	Windows 2000 <u>69</u>	本体 279
シリアルポート <u>190</u> , <u>198</u>	Windows Server 2003	マスターコントロールメ
シリアルポートAコネクタ		ニュー <u>294</u>
<u>106</u>	<u>34</u>	取り扱い上のご注意 <u>xiv</u>
<u></u> シリアルポートBコネクタ	卓上への設置 <u>112</u>	取り付け
	チップセット <u>311</u>	
<u>105</u>	ディスクアレイ <u>296</u>	DIMM <u>156</u>
スイッチ	ディスクアレイコントローラ	PCIボード <u>162</u>
DUMPスイッチ <u>105</u>		SCSIコントローラ <u>167</u>
NMIDUMPスイッチ <u>105</u>	ディスクアレイ構成 <u>171</u>	ディスクアレイコント
 POWERスイッチ <u>105</u> ,	ディスクアレイの管理 <u>214</u>	ローラ <u>170</u>
	ディスク管理 <u>5</u>	ハードディスクドライブ
131	ディスク増設ユニット <u>171</u>	
UIDスイッチ <u>105</u> , <u>106</u> ,	 ディスクミラーリングコント	<u>149</u>
<u>141</u>	ローラ	フロントベゼル <u>129</u>
リセットスイッチ <u>105</u>		リモートマネージメント
スーパーバイザのパスワード	ケーブルの折りたたみ	カード <u>173</u>
194	<u>170</u>	取り付け/取り外しの準備
_ <del></del> スケジューリングパワーオン	ディスプレイ <u>311</u>	
	データビューア <u>4</u>	144
<u>192</u>	デバイスベイ <u>311</u>	取り付け/取り外しの手順
ステータスランプの確認	デバッグ情報	<u>148</u>
<u>264</u>		取り外し
ストライピング <u>169</u> , <u>207</u>	Windows 2000 <u>86</u>	DIMM <u>158</u>
ストレージ管理 <u>5</u> , <u>13</u>	Windows Server 2003	PCIボード <u>166</u>
スピーカ <u>108</u>	<u>51</u>	SCSIコントローラ <u>168</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	電源 <u>311</u>	
寸法 <u>311</u>	 強制電源OFF <u>202</u>	ディスクアレイコント
静電気対策 <u>143</u>	電源管理 <u>8</u> , <u>14</u>	ローラ <u>171</u>
セキュリティキー <u>129</u>		ハードディスクドライブ
接続 <u>126</u>	電源コネクタ <u>106</u> , <u>108</u>	<u>154</u>
—— 設置 <u>112</u>	電源のOFF <u>135</u>	 フロントベゼル <u>129</u>
セットアップ	電源のON <u>131</u>	リモートマネージメント
論理ドライブが複数存在	電源ユニット <u>107</u>	
	導入にあたって <u>9</u>	カード <u>175</u>
する場合 <u>63</u> , <u>96</u>	導入編 <u>1</u>	
Windows 2000 <u>65</u>	特長 2	ナ
Windows Server 2003	<del>-</del>	内蔵オプションの取り付け
<u>27</u>	ドライブベイ <u>107</u>	
Windows Server 2003	ドライブ文字の修正	<u>142</u>
x64 Editions <u>19</u>	Windows 2000 <u>97</u>	日常の保守 <u>264</u>
	トラブルシューティング	ネットワーク <u>311</u>
セットアップの手順	<u>279</u>	ネットワーク管理 <u>8</u>
Windows 2000 <u>71</u>	ESMPRO <u>296</u>	ネットワークドライバ
Windows Server 2003	EXPRESSBUILDER	Windows 2000 <u>79</u>
<u>36</u>		
セットアップの流れ	<u>290</u>	Windows Server 2003
Windows 2000 <u>70</u>	ExpressPicnic <u>295</u>	<u>44</u>
Windows Server 2003	Windows 2000 <u>286</u>	ネットワークボードのドライ
	Windows Server 2003	<b>八</b> 、
<u>35</u>	<u>286</u>	Windows 2000 <u>81</u>
セットアップパラメータFD	Windows Server 2003	Windows Server 2003
<u>233</u>	R2 <u>286</u>	46
セットアップを始める前に		
<u>16</u>	Windows Server 2003	ネットワークモニタ
<del></del>	x64 Editions 284	Windows 2000 <u>91</u>

Windows Server 2003 Windows Server 2003 ACT/LINKランプ 105, 57 106, 111 ボーレート 198 DISK ACCESSランプ 保管 305 105, 111 Л 保守サービス 309 POWERランプ <u>105</u>, パーティション構成 10 保守サービス会社網一覧 109, 131 パーティションサイズ 33, SPEEDランプ 106, 111 <u>312</u> 68 保守用パーティション 10, STATUSランプ <u>105</u>, ハードウェアのセットアップ 227 109 17 保証 307 UIDランプ <u>105</u>, <u>106</u>, ハードウェア編 103 本書について <u>xvii</u> 111 ハードディスクドライブ アクセスランプ 111 本書の構成 <u>xviii</u> <u>148</u>, <u>311</u> 本書の購入 <u>xviii</u> ユニットDランプ 105, コンフィグレーション 111 153 リセット <u>202</u> マ ハードディスクドライブのイ リセットスイッチ 105 ニシャライズ 215 マウス 311 リチウムバッテリ 108 廃棄 <u>xxi</u> マウスコネクタ 106 リモート管理 8 パスワード <u>194</u>, <u>203</u> マウントブラケット <u>117</u> リモートパワーオン 192 バックアップ <u>265</u> マウントホルダー 117 リモートマネージメントカー バックアップ管理 7 マザーボード 107, 108 F 4, 107, 172, 196, 197, パラレルATA <u>191</u> マスターコントロールメ 199, 228, 246 パラレルポート 190 **ニュー 232** リモートマネージメントカー バンドルソフトウェア 244, トラブルシューティング ドコネクタ 108 260 294 留意点 10 ヒートシンク 107 マニュアルセットアップ 冷却ファン 107 ビープ音 276 Windows 2000 95 論理ドライブが複数存在する 日付の設定 <u>184</u> Windows Server 2003 場合 ファーストコンタクトセン Windows 2000 <u>96</u> ター 310 ミラー化されているボリュー Windows Server 2003 付属品 <u>xix</u> 63 フロー制御 198 Windows 2000 67 プロセッサーソケット 108 Windows Server 2003 ワ プロセッサーのエラー情報 ミラーリング <u>170, 207</u> ワトソン博士 185 プロセッサーの動作周波数 無停電電源装置 128 Windows 2000 89 Windows Server 2003 185 名称 104 プロセッサーの二次キャッ メモリ 107, 155, 311 シュサイズ <u>185</u> メモリダンプ ワトソン博士の診断情報の採 取 298 プロセッサのID <u>185</u> Windows 2000 86 割り込みライン <u>205</u> プロダクトキー <u>16</u> Windows Server 2003 フロッピーディスクドライブ 51 <u>136, 311</u> メモリダンプの採取 299 フロッピーディスクドライブ モニタコネクタ 106 コネクタ <u>108</u> フロッピーディスクドライブ ヤ (標準装備) の設定 <u>184</u> ユーザーサポート 307 フロントパネルコネクタ ユーザーのパスワード 194 108 ユニットDランプ 105, 111 フロントパネルボード <u>107</u> フロントベセル 105 ラ フロントベゼル <u>129</u>

ライザーカード 160

ラックへの設置 <u>114</u>

ランプ

ページングファイルサイズ

Windows 2000 <u>88</u>

158

### NEC Expressサーバ

Express5800シリーズ N8100-1085Y/1170Y/1207Y Express5800/110GR-1c

#### ユーザーズガイド

2005年 7月 初版 2005年 9月 第2版 2005年 11月 第3版 2006年 7月 第4版

日 本 電 気 株 式 会 社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL (03) 3454-1111 (大代表)

乱丁・落丁はお取り替えします。 © NEC Corporation 2005, 2006 日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター 電話番号 03-3455-5800

### 注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

#### 高調波適合品

- この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。
- : JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの 入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

#### 回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

#### 電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

#### レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光磁気ディスクドライブは、レーザに関する安全基準(JIS C 6802、IEC 60825-1)クラス1に適合しています。

#### 海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。